

HOLOSUN IRIS Bruksanvisning på svenska

Viktiga anmärkningar och varningar

- Se till att vapnet är oladdat och säkert genom att ta bort all ammunition och magasin från vapnet och kontrollera att kammaren är tom innan installation och batteribyte. Försök inte installera detta siktespaket på ett laddat vapen. Följ alltid säker vapenhantering.
- Titta inte direkt in i laserstrålen.
- Titta inte in i laserstrålen genom kikare eller teleskop.
- Rikta inte laserstrålen mot spegelliknande ytor.
- Undvik direkt exponering av ögon och hud.
- Se till att lägesväljaren är i OFF-läge innan du inspekterar linserna.
- Förvara inte IRIS med batteriet installerat.
- Om produkten har förvarats under en längre tid, kontrollera dess funktionalitet innan användning.
- Denna produkt innehåller naturligt gummilatex som kan orsaka en potentiellt dödlig allergisk reaktion! Om du är allergisk mot gummi, undvik strikt produkter som innehåller gummi.
- Rengör linsytorna med linsvävnad eller en ren mikrofiberduk.
- Identifiera eventuella risker för skador på utrustning vid användning av en laserenhet.
- Läs denna manual noggrant innan användning. Korrekt användning av denna enhet är viktig för säker drift.
- Behåll förpackningen om du behöver göra ett garantianspråk.
- Alla instruktioner ges ur skyttens perspektiv.
- Se till att rätt ögonavstånd bibehålls vid skjutning med större kalibrar för att undvika skador.
- Användaren tar allt ansvar och ansvar för att IRIS är korrekt monterad på ett vapen och använder IRIS korrekt. Kontrollera alltid tillståndet på ditt monteringsystem innan du använder ditt vapen.



Produktöversikt

IRIS (Integrated Rifle Infrared System) är en tre koaxial laser-sikte enhet som kombinerar synlig laserpekare, IR-laserpekare och en IR-belysning, och kan samtidigt justera den optiska axelns riktning. Lämplig för både närstrid och långdistans snabb sikte, lämplig för snabb sikte och observation i olika komplexa miljöer dygnet runt. Läs användarmanualen noggrant innan användning.

Funktioner

- Den synliga pekaren, IR-pekaren och IR-belysningen är koaxialt inriktade så att användaren kan justera alla tre strålarna samtidigt via samma justerare.
- Storleken på IR-belysningspunkten är justerbar.

- IRIS har en låg batteriindikator och IR-pekare och IR-belysningsindikatorer.
- Vattentät fjärrkabelbrytare med VIS Override.
- 7075 aluminiumhölje med typ III anodisering.
- Ställ in höga och låga lägen, lämpliga för olika tillfällen.

Specifikationer

IRIS-GR3/RD3:

- Våglängd: 520nm (Grön), 635nm (Röd), 850nm (IR)
- Effekt: <1/<5mW (Låg/Hög)
- FDA-klass: 2 (Laser-sikte), 1 (Belysning)
- Batteri: CR123A
- Vattentäthet: IPX8
- Vikt: 180g

IRIS-GR3/RD3-HP:

- Våglängd: 520nm (Grön), 635nm (Röd), 850nm (IR)
- Effekt: <5/<50mW (Låg/Hög)
- FDA-klass: 3R (Laser-sikte), 3B (Belysning)
- Batteri: CR123A
- Vattentäthet: IPX8
- Vikt: 180g

Batteriinstallation

- Skruva av batterilocket moturs. Ta bort och kassera det använda batteriet på ett korrekt sätt.
- Inspektera batterifacket för smuts, fukt eller korrosion och rengör batterifacket vid behov.
- Inspektera O-ringtätningen på batterilocket för att säkerställa att den är fri från sand och smutspartiklar och att den inte är skadad.
- Installera batteriet i den riktning som är markerad på höljet och skruva sedan tillbaka batterilocket medurs.
- Låg batterivarning: Om batterispänningen är under 2.3VDC, lyser den röda indikator-LED-lampan ständigt.

Produktinstallation

- Använd det medföljande T10-torxverktyget för att lossa klämskruven genom att vrida moturs.
- Justera klämblocket tillräckligt för att fästa monteringen på en Picatinny-skena.
- Rikta IRIS framåt och dra åt klämskruven till 30 INCH/lbs.

Drift

- IRIS har fyra lägen och två effektnivåer: OFF, Låg, Hög, VIS (Synlig laser), IR (Infraröd laser), IL (Infraröd belysning), DI (Dubbel IR-pekare + IR-belysning).
- Tillfälligt ON-läge och konstant ON-läge för laseraktivering.

- Automatisk OFF-timer kan aktiveras eller avaktiveras.
- Installation och användning av fjärrkabelbrytare.

Nollställning

- Höjdjusteringen är placerad på toppen av höljet och sidjusteringen är placerad på höger sida av höljet. Justering kan utföras genom att sätta in den platta änden av det medföljande verktyget i spåret och vrida.
- Höjd- och sidjusteringens noggrannhet är cirka 0,5 MOA per klick.
- Maximal justeringsområde är +50 MOA från mitten.

Förpackning

Förpackningen innehåller följande delar:

- IRIS-laser-sikte
- 1*CR123A-batteri
- Fjärrkabelbrytare
- Användarmanual
- Rengöringsduk
- Torkmedel
- T10-torxverktyg
- 1,5 mm insexnyckel (IRIS-GR3-HP/IRIS-RD3-HP)

Underhåll och skötsel

IRIS är en robust, kompakt laserenhet. Följande tips ges för att säkerställa en lång produktlivslängd. De optiska linserna är flerskiktsoptiskt glas. När du rengör linserna, blås bort dammet på ytan, fukta linsen med linsrengöringsmedel eller rent vatten och torka sedan bort fläckar med linsvävnad, mjuk bomull eller en mikrofiberduk. Undvik att röra vid glasytan med torr duk eller papper. Använd inte organiska lösningsmedel som alkohol eller aceton. Höljet kräver inget särskilt underhåll. Försök inte demontera enheten eftersom de interna delarna är speciellt rengjorda och förseglade samt behandlade med en anti-dimbehandling. Ett sådant försök upphäver garantin.

Begränsad garanti

Vi erbjuder en begränsad livstidsgaranti från inköpsdatumet på delar och arbete till den ursprungliga köparen. Efter eget gottfinnande kommer vi att reparera eller byta ut produkter som visar sig vara defekta vid normal användning utan kostnad, exklusive eventuella leveranskostnader som köparen står för. Vi ansvarar inte för tillfälliga, följdskador eller speciella skador som uppstår på grund av eller i samband med användningen eller prestandan av denna produkt. Denna garanti upphävs om produkten har missbrukats, modifierats, försumrats eller demonterats innan den returneras. Se www.holosun.com för aktuell och fullständig garantinformation och andra villkor.

För mer information om Holosun, våra användarvillkor och försäljningsvillkor samt vår integritetspolicy, besök holosun.com.